


ParaView Python

2022年8月27日(土)

概要


- OpenFOAMによる混相流(気液二相流)の流体解析について学ぶ。
解析対象は実験データとの結果比較のため「**3次元ダムブレイク**」を扱う。
- 結果処理の方法を学ぶ。

3次元ダムブレイク (実験)




OpenFOAMと実験データとの比較


圧力




水位



体積分率



水面



環境

- DEXCS2021
- OpenFOAM v2106(ESI版)
- ParaView 5.7.0(pvpython python3.8.10)
- Python3.8.10

\$コマンド


操作方法の説明

OpenFOAM Terminalの起動

(1) 「of-v2106 Terminal」を起動



OpenFOAM Terminalが起動する



(2) フォルダの移動

```
cd /home/ユーザー名/Desktop/Track3/
```

```
OpenFOAMv2106 is enabled.  
kamakiri@kamakiri-VirtualBox ~ $ cd '/home/kamakiri/Desktop/Track3'
```

各時設定したユーザー名

圧力の時刻歴


 ParaViewと  Pythonで自動化を行う

 ParaView

指定座標の圧力のデータを出力(マクロ使用)

 Python

出力したデータを結合しグラフ化する



圧力の時刻歴

 ParaViewと  Pythonで自動化を行う




ParaView

指定座標の圧力のデータを出力(マクロ使用)



Python


出力したデータを結合しグラフ化する



以下のコマンドで「**001_3Ddam_interFoam**」フォルダに移動

フォルダを移動

```
$cd 001_3Ddam_interFoam
```





圧力の時刻歴

```
kamakiri@kamakiri-VirtualBox ~/Desktop/Track3/001_3Ddam_interFoam $ paraview  
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
```

「paraview」コマンドで起動






(1) 「Tools」 > 「Start Trace」を選択



(2) 「Only *user-modified*properites」を選択
変更した個所だけを記録する


これによりParaViewで行った操作がPythonスクリプトして記憶される

圧力の時刻歴




結果の読み込み完了

圧力の時刻歴



(8) 「Probe Location」を選択。



(9) 指定した座標(0.08245, 0, 0.021)を入力
→ 「Apply」

実験での圧力測定位置




Figure 7: Description of the box.

圧力の時刻歴

The screenshot displays a software interface with a central 3D visualization of a pressure field. The field is represented by a color gradient from blue (low pressure) to red (high pressure). A color bar on the right indicates the pressure scale, ranging from -9.9×10^0 to 5.2×10^3 . The interface includes a Pipeline Browser on the left, a Properties panel with various settings, and a SpreadsheetView1 window on the right. The SpreadsheetView1 window is highlighted with a pink border and contains a table of data.

SpreadsheetView1 Data:

Point ID	Points	Points_Magnitude	U	U_Magnitude	alpha.water	al					
0	0	0.08245	0	0.021	0.0850823	-0.00942555	1.22337e-06	0.00461732	0.0104957	0	0



Properties Panel (ProbeLocation1):

- Probe Type: Fixed Radius Point Source
- Sphere Parameters:
 - ✓ Show Sphere
 - Center: 0.08245, 0, 0.021
 - Radius: 0
 - Note: Use 'P' to a 'Center' on mesh or 'Ctrl+P' to snap to the closest mesh point
 - Number Of Points: 1
- Display (SpreadSheetRepresentation)
- View (SpreadSheet View)
- Cell Font Size: 9
- Header Font Size: 9


「Apply」をクリックすると「SpreadSheetView1」が表示される

圧力の時刻歴

exp_data/002_ParaView_Pressure



圧力の時刻歴



test_0.csv	191 バイト
test_1.csv	192 バイト
test_2.csv	189 バイト
test_3.csv	189 バイト
test_4.csv	207 バイト

「test_%d.csv」という名前でファイルができる。
※%d：ステップ数
※時間ではなくステップ数なので注意
今は0.1秒ずつ出力しているので1/10すると時間になる。

圧力の時刻歴



exp_data/002_ParaView_Pressure

名前	サイズ
test_0.csv	191 バイト
test_1.csv	192 バイト
test_2.csv	189 バイト
test_3.csv	189 バイト
test_4.csv	207 バイト
test_5.csv	201 バイト
test_6.csv	202 バイト
test_7.csv	197 バイト
test_8.csv	197 バイト
test_9.csv	196 バイト
test_10.csv	196 バイト
test_11.csv	194 バイト
test_12.csv	196 バイト
test_13.csv	194 バイト
test_14.csv	197 バイト
test_15.csv	193 バイト
test_16.csv	



(13) 仮に作成したファイルなので全て削除する。

圧力の時刻歴


(14) 「Tools」 > 「Stop Trace」 でPython マクロをストップする

今までの操作がマクロとして記録される。
Pythonスクリプト


```
File Edit
# trace generated using paraview version 5.7.0
#
# To ensure correct image size when batch processing, please search
# for and uncomment the line `# renderView*.ViewSize = [*,*]'
#### import the simple module from the paraview
from paraview.simple import *
#### disable automatic camera reset on 'Show'
paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()
```

圧力の時刻歴

(15) 「File」 > 「Save As...」
probe.pyという名前で保存



exp_data/002_ParaView_Pressure



圧力の時刻歴


 ParaViewと  Pythonで自動化を行う

 ParaView

指定座標の圧力のデータを出力(マクロ使用)

 Python


出力したデータを結合しグラフ化する



以下のコマンドで「**002_ParaView_Pressure**」フォルダに移動

フォルダを移動

```
$cd exp_data/002_ParaView_Pressure
```



pandasライブラリをインストール

```
$pip3 install pandas
```

```
kamakiri@kamakiri-VirtualBox ~/Desktop/Track3/001_3Ddam_interFoam/exp_data/003_ParaView_Height $ pip3 install pandas
Defaulting to user installation because normal site-packages is not writeable
Collecting pandas
  Using cached pandas-1.4.3-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (11.7 MB)
Collecting numpy>=1.18.5
  Downloading numpy-1.23.2-cp38-cp38-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (17.1 MB)
    17.1/17.1 MB 3.2 MB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: pytz>=2020.1 in /home/kamakiri/.local/lib/python3.8/site-packages (from pandas) (2022.1)
Requirement already satisfied: python-dateutil>=2.8.1 in /home/kamakiri/.local/lib/python3.8/site-packages (from pandas) (2.8.2)
Requirement already satisfied: six>=1.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from python-dateutil>=2.8.1->pandas) (1.14.0)
Installing collected packages: numpy, pandas
Successfully installed numpy-1.23.2 pandas-1.4.3
```

<https://pypi.org/project/pandas/>

圧力の時刻歴

 exp_data/002_ParaView_Pressure/probe.py

```
46 # get opacity transfer function/opacity map for 'p'
47 pPWF = GetOpacityTransferFunction('p')
48
49 # create a new 'Probe Location'
50 probeLocation1 = ProbeLocation(Input=postfoam,
51     ProbeType='Fixed Radius Point Source')
52
53 # Properties modified on probeLocation1.ProbeType
54 probeLocation1.ProbeType.Center = [0.08245, 0, 0.021]
55
56 # Create a new Spreadsheet view
57 spreadsheetView1 = CreateView('SpreadSheetView')
58 spreadsheetView1.ColumnToSort = ''
59 spreadsheetView1.BlockSize = 1024
60 # uncomment following to set a specific view size
61 # spreadsheetView1.ViewSize = [400, 400]
62
63 # show data in view
64 probeLocation1Display = Show(probeLocation1, spreadsheetView1)
```

コピー用

コピーして使ってください

```
# Properties modified on probeLocation1.ProbeType
probeLocation1.ProbeType.Center = [0.08245, 0, 0.021]
```

(1)圧力計測座標を指定
Pythonのリスト型として定義

圧力の時刻歴

(2)以下のコマンドでprobe.pyを実行

```
$pvpython probe.py
```

もしくは

```
$paraview --script=probe.py
```

exp_data/002_ParaView_Pressure

exp_data 002_ParaV..._Pressure		Q	☐	▼
名前	サイズ			
probe.py	2.6 kB			
test_0.csv	194 バイト			
test_1.csv	196 バイト			
test_2.csv	191 バイト			
test_3.csv	192 バイト			
test_4.csv	192 バイト			
test_5.csv	194 バイト			
test_6.csv	195 バイト			
test_7.csv				
test_8.csv				
test_9.csv	193 バイト			

自動でcsvファイルが作成されていれば成功

圧力の時刻歴

pythonスクリプトを変更してP1~P8のデータを作成する

(1) probe.pyをprobe_Alltime.pyという名前でコピーする

 exp_data/002_ParaView_Pressure/probe.py



 exp_data/002_ParaView_Pressure/**probe_Alltime.py**


圧力の時刻歴

(2) ファイル読み込みを変数にする

変更前

```
9 paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()  
10  
11 # create a new 'OpenFOAMReader'  
12 postfoam = OpenFOAMReader(FileName='/home/kamakiri/Desktop/Track3/001_3Ddam_interFoam/post.foam')  
13
```

変更後



```
5  
6 ##### import the simple module from the paraview  
7 from paraview.simple import *  
8 ##### Disable automatic camera reset on 'Show'  
9 import os  
10  
11 # 現在のパス  
12 PWD = os.getcwd()  
13  
14 paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset() f(フォーマット文字列)を付けてとす  
15  
16 # create a new 'OpenFOAMReader'  
17 postfoam = OpenFOAMReader(FileName=f'{PWD}/../..../post.foam')  
18
```

os操作のライブラリをインポート (標準ライブラリ)
現在のパスをPWD変数にする

ここで変数を文字列内に埋め込む

コピー用

コピーして使ってください

```
import os  
  
# 現在のパス  
PWD = os.getcwd()  
  
paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()  
  
# create a new 'OpenFOAMReader'  
postfoam = OpenFOAMReader(FileName=f'{PWD}/../..../post.foam')
```

圧力の時刻歴

exp_data/002_ParaView_Pressure/probe_Alltime.py

```
8 ##### disable automatic camera reset on 'Show'
9 import os
10
11 # 現在のパス
12 PWD = os.getcwd()
13
14 paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()
15
16 # create a new 'OpenFOAMReader'
17 postfoam = OpenFOAMReader(FileName=f'{PWD}/../..../post.foam')
18
19 probe_points = {
20     'p1': [0.8245001, 0.0, 0.0205],
21     'p2': [0.8245001, 0.0, 0.0605],
22     'p3': [0.8245001, 0.0, 0.1005],
23     'p4': [0.8245001, 0.0, 0.1405],
24     'p5': [0.8040, 0.0, 0.161],
25     'p6': [0.7640, 0.0, 0.161],
26     'p7': [0.7240, 0.0, 0.161],
27     'p8': [0.6840, 0.0, 0.161]
28 }
```

(3) 圧力計測点
辞書型で定義

コピー用

コピーして使ってください

```
probe_points = {
    'p1': [0.8245, 0.0, 0.021],
    'p2': [0.8245, 0.0, 0.061],
    'p3': [0.8245, 0.0, 0.101],
    'p4': [0.8245, 0.0, 0.141],
    'p5': [0.8035, 0.0, 0.162],
    'p6': [0.7635, 0.0, 0.162],
    'p7': [0.7235, 0.0, 0.162],
    'p8': [0.6835, 0.0, 0.162]
}
```


圧力の時刻歴

(4)繰り返し制御構文に変更

```
25 for point in probe_points:
26     #set probe points
27     probe = probe_points[point]
28
29     # get animation scene
30     animationScene1 = GetAnimationScene()
31
32     # get the time-keeper
33     timeKeeper1 = GetTimeKeeper()
34
35     # update animation scene based on data timesteps
36     animationScene1.UpdateAnimationUsingDataTimeSteps()
37
38     # get active view
39     renderView1 = GetActiveViewOrCreate('RenderView')
40     # uncomment following to set a specific view size
41     # renderView1.ViewSize = [1546, 682]
42
43     # show data in view
44     postfoamDisplay = Show(postfoam, renderView1)
45
46     # trace defaults for the display properties.
47     postfoamDisplay.Representation = 'Surface'
48
49     # reset view to fit data
50     renderView1.ResetCamera()
```

以下全てインデントをつける

圧力の時刻歴

(5)圧力計測点を変数probeに変更

変更前

```
63 # create a new 'Probe Location'
64 probeLocation1 = ProbeLocation(Input=postfoam,
65     ProbeType='Fixed Radius Point Source')
66
67 # Properties modified on probeLocation1.ProbeType
68 probeLocation1.ProbeType.Center = [0.08245, 0, 0.021]
69
```



変更後

```
68
69 # create a new 'Probe Location'
70 probeLocation1 = ProbeLocation(Input=postfoam,
71     ProbeType='Fixed Radius Point Source')
72
73 # Properties modified on probeLocation1.ProbeType
74 probeLocation1.ProbeType.Center = probe
75
76 # Properties modified on postfoam
77 postfoam.CellArrays = ['U', 'alpha.water', 'alpha.water_0
78
```

コピー用

コピーして使ってください

```
# Properties modified on probeLocation1.ProbeType
probeLocation1.ProbeType.Center = probe
```

圧力の時刻歴

(6)ファイル名の変更

変更前

```
80  
81 # save data  
82 SaveData('/home/kamakiri/Desktop/Track3/001_3Ddam_interFoam/exp_data/002_ParaView_Pressure/test.csv', proxy=probeLocation1, WriteTimeSteps=1)  
83
```



変更後

```
100 AssignViewIOLayout(view=spreadsheetview1, layout=layout1, nint=0)  
101  
102 # save data  
103 SaveData(f'{PWD}/{point}.csv', proxy=probeLocation1, WriteTimeSteps=1)  
104  
105 ##### saving camera placements for all active views  
106
```

コピー用

コピーして使ってください

```
# save data  
SaveData(f'{PWD}/{point}.csv', proxy=probeLocation1, WriteTimeSteps=1)
```

圧力の時刻歴

(7)以下のコマンドでprobe_Alltime.pyを実行

```
$pvpython probe_Alltime.py
```

exp_data/002_ParaView_Pressure



名前	サイズ
p1_0.csv	155 バイト
p1_1.csv	192 バイト
p1_2.csv	202 バイト
p1_3.csv	197 バイト
p1_4.csv	193 バイト
p1_5.csv	185 バイト
p1_6.csv	176 バイト
p1_7.csv	176 バイト
p1_8.csv	189 バイト
p1_9.csv	177 バイト
p1_10.csv	176 バイト
p1_11.csv	176 バイト
p1_12.csv	176 バイト
p1_13.csv	176 バイト
p1_14.csv	176 バイト

自動でcsvファイルが作成されていれば成功

圧力の時刻歴

exp_data/002_ParaView_Pressure

名前	サイズ
p1_0.csv	155 バイト
p1_1.csv	192 バイト
p1_2.csv	202 バイト
p1_3.csv	197 バイト
p1_4.csv	193 バイト
p1_5.csv	185 バイト
p1_6.csv	176 バイト
p1_7.csv	176 バイト
p1_8.csv	189 バイト
p1_9.csv	177 バイト
p1_10.csv	176 バイト
p1_11.csv	178 バイト
p1_12.csv	176 バイト
p1_13.csv	176 バイト
p1_14.csv	176 バイト

exp_data/002_ParaView_Pressure/p1_0.csv

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
U:0	U:1	U:2	alpha.water.k	nut	omega	p_rgh	vtkValidPointMask	Points:0	Points:1	Points:2	
0	0	0	0	0.00015	5E-07	2	0	1	0.8245	0	0.0205

0ステップ目には圧力pのデータがない

exp_data/002_ParaView_Pressure/p1_1.csv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	U:0	U:1	U:2	alpha.water.k	p	p_rgh	vtkValidPointMask	Points:0	Points:1	Points:2
2	-0.038444	-1.331E-05	0.034272	-4.6243E-44	0.94821	1.235		1	0.8245	0 0.0205
3										
4										

ファイル名が「測定ポイント_ステップ数.csv」となっている

圧力の時刻歴

exp_data/002_ParaView_Pressure/main.py

Pythonでデータをつなげる

1. 各ステップの圧力データをつなげる
2. 各測定箇所ですべて「1」を実行
3. 「2」までをグラフ化する
4. グラフを画像データとして保存

(8)以下のコマンドでmain.pyを実行

```
$python3 mian.py
```

```
kanakiri@kanakiri-VirtualBox ~/Desktop/Track3/001_3Ddam_interFoam/exp_data/002_ParaView_Pressure $ python3 main.py
```

```
import pandas as pd
import glob
import re
import matplotlib.pyplot as plt
import subprocess

# ファイル名の昇順
def atoi(text):
    return int(text) if text.isdigit() else text

def natural_keys(text):
    return [ atoi(c) for c in re.split(r'(\d+)', text) ]

# P1-P8のグラフ化
def probe_func(i, point):
    list_csv = glob.glob(f'{point}*.csv')
    list_csv_sort = sorted(list_csv, key=natural_keys)

    df = pd.DataFrame()
    for csv_file in list_csv_sort:
        df = pd.read_csv(csv_file)
        df['time'] = float(re.findall(r'\d+', csv_file)[1])/10.0
        df = pd.concat([df, df_])

    df['p'] = df['p'].fillna(0.0)

    ax = fig.add_subplot(2, 4, i+1)
    ax.plot(df_exp['Time (s)'].to_numpy(), df_exp[f'{point.upper()} (Pa)'].to_numpy(), color='black', label='Exp data')
    ax.plot(df['time'].to_numpy(), df['p'].to_numpy(), color='red', label='OpenFOAM ParaView')
    ax.set_xlabel('x(m)', fontsize=16)
    ax.set_ylabel('Pressure(Pa)', fontsize=16)
    ax.set_title(f'{point}', fontsize=16)
    ax.set_xlim(0, 8)
    ax.set_ylim(0, 10000)
    ax.grid()
    ax.legend()

if __name__ == '__main__':
    # 指定した座標
    probe_points = {
        'p1': [0.8245001, 0.0, 0.0205],
        'p2': [0.8245001, 0.0, 0.0605],
        'p3': [0.8245001, 0.0, 0.1005],
        'p4': [0.8245001, 0.0, 0.1405],
        'p5': [0.8040, 0.0, 0.161],
        'p6': [0.7640, 0.0, 0.161],
        'p7': [0.7240, 0.0, 0.161],
        'p8': [0.6840, 0.0, 0.161]
    }

    df_exp = pd.read_csv('../exp_data/test_case_2_exp_data.csv', sep='Wt')

    # subprocess.run(['pvpython', 'probe_Alltime.py'])
    fig = plt.figure(figsize=(24, 10))
    plt.subplots_adjust(wspace=0.4, hspace=0.6)









    for i, point in enumerate(probe_points):
        probe_func(i, point)

    fig.savefig("point.png")
```

圧力の時刻歴

実験データとOpenFOAMの比較

 exp_data/002_ParaView_Pressure/point.png



水位の時刻歴





 ParaViewと  Pythonで自動化を行う

 ParaView

指定座標の圧力のデータを出力(マクロ使用)

 Python

出力したデータを結合しグラフ化する



水位の時刻歴





 ParaViewと  Pythonで自動化を行う

 ParaView

指定座標の圧力のデータを出力(マクロ使用)

 Python


出力したデータを結合しグラフ化する



以下のコマンドで「**001_3Ddam_interFoam**」フォルダに移動

フォルダを移動

```
$cd ../../
```





水位の時刻歴

```
kamakiri@kamakiri-VirtualBox ~/Desktop/Track3/001_3Ddam_interFoam $ paraview  
Invalid MIT-MAGIC-COOKIE-1 key
```

「paraview」コマンドで起動






(1) 「Tools」 > 「Start Trace」を選択



(2) 「Only *user-modified*properites」を選択
変更した個所だけを記録する


これによりParaViewで行った操作がPythonスクリプトして記憶される

水位の時刻歴




結果の読み込み完了

水位の時刻歴




(8) 「Set view direction to +Y」を選択。
X-z面からのviewに変更



x-z面で $y=0$ の断面を表示

(9) 「Slice」を選択
• Show Planeのチェックを外す
• Y Normalを選択
→ 「Apply」

水位の時刻歴




(9)「Counter」を選択

- Contour By : 「alpha.water」を選択



(10)Value Rangeを更新する必要があるので
更新ボタンをクリック。
→「Apply」をクリック

水位の時刻歴




体積分率 $\alpha=0.5$ （空気と水の境界面）のコンターを描くことができた。

※背景の色と被って見えにくいが・・・




色の調整のため「Edit」>「Settings...」を開き、背景色を「White Background」（白色ベース）にしても良い

水位の時刻歴



(11) 「Split Horizontal」を選択
画面を2画面にする




(12) 「SpreadSheet View」を選択


SpreadSheetView1に
データが表示される

Showing Contour1		Attribute: Point Data	Precision: 6				
Block Number	Point ID	Points	U	p	p_rgh		
0	1	0	1.91033, 0, 0.0555587	-1.61327, -1.03784e-06, -0.339785	330.359	566.268	
1	1	1	1.90307, 0, 0.0306522	-1.71084, -4.40991e-06, -0.356122	337.545	513.21	
2	1	2	1.89264, 0, 0	-1.84583, -4.7802e-06, -0.266397	451.784	451.784	
3	1	3	1.93196, 0, 0.0959055	-1.28377, -3.26525e-06, -0.625095	258.993	681.912	
4	1	4	1.94033, 0, 0.111116	-1.19815, -3.07203e-06, -0.682377	263.68	791.072	
5	1	5	1.9421, 0, 0.119862	-1.16277, -3.00164e-06, -0.705643	229.421	827.28	
6	1	6	1.95478, 0, 0.166672	-0.930282, -2.25893e-06, -0.798774	210.218	1017.41	
7	1	7	1.95834, 0, 0.189419	-0.852309, -2.05938e-06, -0.835222	158.998	1134.24	
8	1	8	1.96412, 0, 0.222229	-0.70983, 4.68037e-07, -0.774032	162.203	1244.9	
9	1	9	1.9682, 0, 0.253481	-0.620802, 4.81808e-07, -0.814051	119.394	1415.32	
10	1	10	1.97149, 0, 0.277785	-0.542515, 2.92964e-06, -0.743645	126.583	1483.33	
11	1	11	1.97564, 0, 0.31545	-0.449769, 2.55997e-06, -0.793584	85.9463	1682.29	
12	1	12	1.97762, 0, 0.33334	-0.405758, 3.4258e-06, -0.783858	89.6699	1720.51	


水位の時刻歴



exp_data/003_ParaView_Height



水位の時刻歴



test_0.csv	191 バイト
test_1.csv	192 バイト
test_2.csv	189 バイト
test_3.csv	189 バイト
test_4.csv	207 バイト

「test_%d.csv」という名前でファイルができる。
※%d：ステップ数
※時間ではなくステップ数なので注意
今は0.1秒ずつ出力しているので1/10すると時間になる。

exp_data/002_ParaView_Height/test_0.csv

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Points:0	Points:1	Points:2	U:0	U:1	U:2	alpha water	alpha water_0	p	p_rgh
2	1.9103	0	0.055559	-1.6132	9.243E-06	-0.33978	0.5	0.40564	330.38	566.29
3	1.9031	0	0.030653	-1.7108	-1.4151E-07	-0.35613	0.5	0.38931	337.56	513.23
4	1.9026	0	0	1.9459	6.1526E-08	0.2664	0.5	0.27010	451.9	451.9

水位の時刻歴



exp_data/002_ParaView_Height

名前	サイズ
test_0.csv	191 バイト
test_1.csv	192 バイト
test_2.csv	189 バイト
test_3.csv	189 バイト
test_4.csv	207 バイト
test_5.csv	201 バイト
test_6.csv	202 バイト
test_7.csv	197 バイト
test_8.csv	197 バイト
test_9.csv	196 バイト
test_10.csv	196 バイト
test_11.csv	194 バイト
test_12.csv	196 バイト
test_13.csv	194 バイト
test_14.csv	197 バイト
test_15.csv	193 バイト
test_16.csv	



(13) 仮に作成したファイルなので全て削除する。

水位の時刻歴

(14) 「Tools」 > 「Stop Trace」 でPythonマクロをストップする

The screenshot shows the ParaView software interface. The 'Tools' menu is open, and 'Stop Trace' is highlighted. The background features a 3D visualization of a water surface and a 'SpreadSheetView1' window displaying a table of data.

Block Number	Point ID	Points	U	p	p_rgh
0	1	0	1.91033, 0, 0.0555587	-1.61327, -1.03784e-06, -0.339785	330.359 566.268
1	1	1	1.90307, 0, 0.0306522	-1.71084, -4.40991e-06, -0.356122	337.545 513.21


untitled.py* - Script Editor

```
File Edit
# trace generated using paraview version 5.7.0
#
# To ensure correct image size when batch processing, please search
# for and uncomment the line '# renderView.ViewSize = [*,*]'
### import the simple module from the paraview
from paraview.simple import *
### disable automatic camera reset on 'Show'
paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()
# create a new 'OpenFOAMReader'
```


今までの操作がマクロとして記録される。
Pythonスクリプト

水位の時刻歴

(15) 「File」 > 「Save As...」
height.pyという名前で保存



exp_data/002_ParaView_Height



水位の時刻歴





 ParaViewと  Pythonで自動化を行う

 ParaView

指定座標の圧力のデータを出力(マクロ使用)

 Python


出力したデータを結合しグラフ化する



以下のコマンドで「**003_ParaView_Height**」フォルダに移動

フォルダを移動

```
$cd exp_data/003_ParaView_Pressure
```



水位の時刻歴

(1) height.pyのファイル内を変更

exp_data/002_ParaView_Pressure/height.py

```
9 import os
10
11 # 現在のパス
12 PWD = os.getcwd()
13
14 paraview.simple._DisableFirstRenderCameraReset()
15
16 # create a new 'OpenFOAMReader'
17 postfoam = OpenFOAMReader(FileName=f'{PWD}/../../post.foam')
18
19 # get animation scene
20 animationScene1 = GetAnimationScene()

134
135 # save data
136 SaveData(f'{PWD}/height.csv', proxy=contour1, WriteTimeSteps=1)
137
```

追加

変更

変更

(2)以下のコマンドを実行

```
$paraview --script=height.py
```

height.py	4.1 kB
height_0.csv	3.7 kB
height_1.csv	3.4 kB
height_2.csv	3.9 kB
height_3.csv	4.7 kB
height_4.csv	5.0 kB
height_5.csv	5.4 kB
height_6.csv	5.9 kB
height_7.csv	6.2 kB
height_8.csv	7.8 kB
height_9.csv	8.5 kB
height_10.csv	9.0 kB
height_11.csv	9.7 kB

水位の時刻歴

Pythonでデータをつなげる

1. 各ステップの圧力データをつなげる
2. 各測定箇所で「1」を実行
3. 「2」までをグラフ化する
4. グラフを画像データとして保存

(3)以下のコマンドでmain.pyを実行

```
$python3 mian.py
```

exp_data/002_ParaView_Hieght/main.py

```
import matplotlib.pyplot as plt
import math
import re
import pandas as pd
import glob

# read csv file
def df_csv(csvfile):
    df = pd.read_csv(csvfile)
    return df

# csvファイルのファイル名のソート
def atoi(text):
    return int(text) if text.isdigit() else text

def natural_keys(text):
    return [atoi(c) for c in re.split(r'(\d+)', text)]

# 時刻データをつなげる
def df_height_data(csvfile_sort):
    delta = 0.03
    height_list = []

    for csvfile in csvfile_sort:
        height_dict = {}
        height_dict['time(sec)'] = float(re.findall(r'^\d+', csvfile)[0])/10
        df_h = pd.DataFrame()

        df = df_csv(csvfile)
        for point in Hpoints:
            Hz_mean = df[(df['Points:0']>=Hpoints[point]-delta) & (df['Points:0']<=Hpoints[point]+delta)]['Points:2'].mean()
            if math.isnan(Hz_mean) == True: Hz_mean = 0.0
            height_dict[point] = Hz_mean

        height_list.append(height_dict)

    df_h = pd.DataFrame(height_list)
    df_h = pd.concat([df_h, df_h])

    return df_h

# グラフ化
def graph_func(Hpoints, df_openfoam, df_exp):
    for i, point in enumerate(Hpoints):
        ax = fig.add_subplot(1, 4, i+1)
        ax.plot(df_exp['time (s)'].to_numpy(), df_exp[f'point{point}'].to_numpy(), color='black', label='exp data')
        ax.plot(df_openfoam['time(sec)'].to_numpy(), df_openfoam[point].to_numpy(), color='red', label='OpenFOAM Paraview')
        ax.set_xlabel('time(sec)', fontsize=10)
        ax.set_ylabel('height(m)', fontsize=10)
        ax.set_title(f'point{point}', fontsize=10)
        ax.set_xlim(0, 0.0)
        ax.set_ylim(0, 0.6)
        ax.grid()
        ax.legend()

if __name__ == '__main__':
    Hpoints = [
        'H2 (m)':0.496,
        'H2 (m)':0.992,
        'H2 (m)':1.488,
        'H2 (m)':2.038
    ]

    # csvファイルのリスト化
    csvfile_sort = sorted(glob.glob("*.csv"), key=natural_keys)
    df_openfoam = df_height_data(csvfile_sort)

    # csvファイルのリスト化
    df_exp = pd.read_csv("../exp_data/test_case_2_exp_data.csv", sep='vt')

    # グラフ化 (OpenFOAMと実験の比較)
    fig = plt.figure(figsize=(24, 8))
    plt.subplots_adjust(wspace=0.4, hspace=0.6)

    graph_func(Hpoints, df_openfoam, df_exp)

    fig.savefig("height.png")
```

水位の時刻歴

実験データとOpenFOAMの比較

exp_data/002_ParaView_Hiehgt/height.png

